MANUEL D'UTILISATION

FONCTION PRINCIPALE ET DISPOSITIFS :

1. DC 9V alimentation d'énergie, courant de réserve moins que 20mA
2. Six groupes de numéros de téléphone d'alarme peuvent être préenregistrés
3. Dix messages de note pré-enregistrés par secondes
4. Distance par l'intermédiaire du réseau téléphonique public pour placer le statut de garde ou pour retirer le garde à l'appeleur principal
5. Distance par l'intermédiaire du réseau téléphonique public pour surveiller le bruit de fond autour de l'appeleur automatique
6. Plaçant le temps de retard de garde 0~90 secondes pour la zone de quatre gardes
7. Temps de retard d'alarme d'arrangement 0~90 secondes pour le signal d'alarme de zone de quatre gardes
8. Option hululante de commande de longueur de temps de sirène 1~20 minutes
9. La ligne téléphonique a découpé l'option de fonction d'alarme
10. Indicateur sans fil de six zones LED de garde sur l'ensemble principal
11. Chacune des quatre zones de garde peut être placée sur la garde ou retirer la garde indépendamment
12. Un principal de panique fourni sur l'ensemble principal
13. Deux clefs de panique pour l'aide est fournies sur le contrôleur à distance qui fera l'appeleur principal donner dehors le bruit fort aussi bien que la composition quand trigged
14. Le principal intrant commode est préparé sur le panneau avant

Les divers genres de commutateur magnétique de porte et de détecteur infrarouge de PIR sont configurables. Le transformateur de puissance rechargeable de DC9V a prévu le support de coupure d'électricité. L'appeleur peut rapporter les messages d'alarme à un ordinateur d'administration immédiatement par l'intermédiaire du réseau téléphonique public.

MÉTHODE D'OPÉRATION

Le garde réglé et retirent le garde

Ce système d'alarme peut être divisé en quatre zones de garde d'alarme. Chaque zone de garde peut être configurée avec plusieurs détecteurs d'entrée de porte, détecteurs infrarouges, détecteurs de fuite de gaz et détecteurs de fumée. Vous pouvez placer la garde ou retirer la garde utilisant le contrôleur à distance ou en pressant le clavier numérique sur l'ensemble principal.

1. Plaçant la garde en employant le contrôleur à distance

*** Établissement du garde :**

La clef de 🔒 de presse et de dégagement sur le contrôleur à distance, le “GUARD” LED sur l'ensemble principal s'allumera, signal sonore de vibreur une fois, l'ensemble principal entre dans le statut de garde d'arrangement. Actuellement, si l'ensemble principal recevait les

signaux d'alarme des détecteurs, il alarmera si réglé aucun temps de retard.. Mais si vous placez un temps de retard pour le garde, par exemple 30 secondes, plaçant le garde prendront dans l'effet seulement après que 30 secondes plus tard du temps vous avez appuyé sur la touche de . Ce temps de retard peut être normalement laissé pour que vous prépariez pour sortir votre entrée de maison.

*** retirez l'arrangement de garde par le contrôleur à distance :**

La clef de de presse et de dégagement sur le contrôleur à distance, le "GUARD" LED sur l'ensemble principal s'allumera, l'ensemble principal entre dans le statut de retirent le garde. Actuellement, si l'ensemble principal recevait les signaux d'alarme de tous les détecteurs de la zone 1.2.3.4, il n'alarmera pas.

2. plaçant la garde en pressant le clavier numérique sur l'ensemble principal

*** Établissement du garde sur le clavier numérique :**

Quand pas dans l'état d'alarme, pressez le mot de passe d'utilisateur de quatre chiffres consécutivement (par exemple : « 1234 »), appuient sur alors la touche « SET », puis le chiffre « 9 » de presse, le « GUARD » LED sur l'ensemble principal s'allumera, l'ensemble principal entre dans le statut de garde d'arrangement. Actuellement, si l'ensemble principal recevait les signaux d'alarme des détecteurs, il alarmera immédiatement ou retardé pendant une période du temps d'option (0~90s).

*** retirez le garde sur le clavier numérique**

Pressez le mot de passe d'utilisateur de quatre chiffres consécutivement, puis pressez le "SET" principal, puis pressez le "0" de chiffre, l'ensemble principal entre dans retirent la garde. Dans cet état, si l'ensemble principal recevait le signal d'intrus d'alarme des détecteurs, il n'alarmera pas , mais s'il recevait le signal de déclenchement du signal d'alarme du contrôleur à distance, il alarmera et composera pour sortir des numéros de téléphone automatiquement.

3. Ouvrez ou fermez une alarme de zone de garde

Chacune de la zone de quatre gardes peut être ouverte ou fermé, si une zone de garde est fermée, l'ensemble principal ne rapportera pas dehors le signal d'alarme de la zone de garde reçue. Par exemple, si un détecteur de PIR ou les contacts de porte est réglé appartiennent à la zone 3 de garde, quand ce détecteur émettent le signal à l'ensemble de force d'alarme, la zone principale 3 d'ensemble ne rapportera pas le signal dehors même dans l'état de garde, mais d'autres détecteurs appartiennent à d'autres zones travailleront comme d'habitude.

* **retirez l'arrangement de garde :**

Quand pas dans l'état d'alarme, pressez le mot de passe d'utilisateur de quatre chiffres consécutivement (par exemple : "1234"), appuient sur alors la touche "SET", puis le chiffre "0" de presse, la "GUARD" LED sur l'ensemble principal sortira, l'ensemble principal entre

dans le statut de retirent la garde. Actuellement si l'ensemble principal recevait les signaux d'alarme des détecteurs de la zone 1.2.3.4, il n'alarmera pas.

Quand dans l'état d'alarme, pressez simplement quatre chiffres que le mot de passe d'utilisateur sur le clavier numérique décommandera le garde et arrêtera l'alarme.

Chaque secteur de garde correspond à un indicateur de LED sur le panneau avant, quand l'alarme ont lieu, la LED correspondante s'allument, puis le système d'alarme composent pour sortir les numéros de téléphone et les alarment.

La zone de garde ne signifie pas le même secteur, c'est-à-dire, les détecteurs dans différents endroits peuvent être configurés dans la même zone de garde et allumer la même alarme LED. Comme comment configurer un détecteur à un secteur de garde sera illustrée plus tard. Par défaut, ce statut d'initiale de système d'alarme place la pleine garde.

Selon votre besoin, vous pouvez ajouter tous les détecteurs pour garder 1.2.3.4, qui correspondant à l'indicateur de LED respectivement.

Arrangement partiel de garde :

Chacune de la zone de quatre gardes peut être ouverte ou clôturée indépendamment par clef de chiffre d'entrée sur le clavier numérique comme suit :

Ouvrez la zone de garde 1:

pressez le mot de passe de quatre chiffres d'abord, puis pressez : set+1

Zone étroite de garde 1:

pressez le mot de passe de quatre chiffres d'abord, puis pressez : set+2

Ouvrez la zone de garde 2:

pressez le mot de passe de quatre chiffres d'abord, puis pressez : set+3

Zone étroite de garde 2:

pressez le mot de passe de quatre chiffres d'abord, puis pressez : set+4

Ouvrez la zone de garde 3:

pressez le mot de passe de quatre chiffres d'abord, puis pressez : set+5

Zone étroite de garde 3:

pressez le mot de passe de quatre chiffres d'abord, puis pressez : set+6

Ouvrez la zone de garde 4:

pressez le mot de passe de quatre chiffres d'abord, puis pressez : set+7

Zone étroite de garde 4:

pressez le mot de passe de quatre chiffres d'abord, puis pressez : set+8

Si une zone de garde est placée fermée, les détecteurs de la zone ne déclencheront aucune alarme même dans le statut d'arrangement de garde.

Fonction d'alarme de secours:

Quand l'événement rencontré de secours, vous peut appuyer sur la touche de panique, le système mettra immédiatement dans l'état d'alarme de secours, si vous pressez le de clef de panique sur le contrôleur à distance, la sirène de système donnera dehors le bruit fort aussi bien que composent pour sortir les numéros de téléphone préenregistrés, et si vous appuyez sur la touche de panique « S » sur le contrôleur à distance, la sirène de système ne donnera pas dehors le bruit mais composera pour sortir les numéros de téléphone préenregistrés.

Il y a également une clef de panique sur la face frontale de l'ensemble de force d'alarme.

Méthode d'arrangement de système d'alarme :

1. Stockez le numéro de téléphone d'alarme

Appuyez sur la touche sur le clavier numérique comme suit :

de « mot de passe d'utilisateur quatre chiffres » + « STORE » + « groupe nombre (1~6) » + « * » + numéro de téléphone + « STORE »

Par exemple, si vous voulez stocker les premiers numéros de téléphone de groupe tels que « 66778899 », vous pressez le mot de passe à quatre chiffres principal (tel que « 1234 ») au début, puis pressez le « STORE », puis pressez « 1 », qui signifie le premier groupe, puis presse « * », puis pressez « 66778899 », puis pressez le « STORE », ce premier stockage de nombres de groupe de finition.

Par exemple, si vous voulez stocker les deuxièmes numéros de téléphone de groupe tels que « 012345678 », vous pressez le mot de passe à quatre chiffres principal (tel que « 1234 ») au début, puis vous appuyez sur la touche « STORE », puis pressez « 2 », qui signifie le deuxième groupe, puis presse « * », puis pressez « 012345678 », puis pressez le « STORE », ce stockage de nombres de groupe de finition deuxième. Vous pouvez stocker le total maximum six groupes de numéros de téléphone respectivement.

Si votre téléphone d'alarme se reliait à une ligne téléphonique de prolongation, et doit composer un numéro de chiffre tel que « 9 » ou « 0 » avant entrée le numéro de téléphone, vous pouvez stocker les numéros de téléphone d'alarme comme ceci :

Clef de presse : mot de passe à quatre chiffres (tel que « 1234 ») au début, alors vous appuyez sur la touche « STORE » + « groupe le nombre (1~6) » + « * » + « 9 » (ou « 0 ») + « * » + numéro de téléphone + « STORE ».

2. Numéro de téléphone d'alarme de suppression

Clef de presse : le mot de passe à quatre chiffres (tel que « 1234 ») d'abord, appuient sur alors la touche « STORE » + « groupe le nombre (1~6) » + « * » + « STORE ».

Par exemple, si vous voulez supprimer les deuxièmes numéros de téléphone de groupe, appuyez sur la touche : le mot de passe à quatre chiffres (tel que « 1234 ») d'abord, alors appuient sur la touche « STORE », puis pressent « 2 », qui signifie le deuxième groupe, puis presse « * », puis presse « STORE », ceci supprimera les deuxièmes numéros de téléphone de groupe.

3. Enregistrement de note d'alarme

Clef de presse : le mot de passe à quatre chiffres (tel que « 1234 ») d'abord, alors appuient sur la touche « RECORD » et libèrent, la signalisation du disque LED voyant vers le haut, vous peut disque de début, temps de parole pas plus de 10 secondes, puis appuie sur la touche « RECORD » encore, l'indicateur du disque LED sort, ceci a fini le processus d'enregistrement.

Le contenu record peut être comme : « c'est un téléphone d'alarme, que l'endroit a trouvé les

intrus illégaux, aident svp à le traiter ».

4. Alarme d'arrangement avec le bruit

Clef de presse : mot de passe à quatre chiffres (tel que « 1234 ») au début, alors vous appuyez sur la touche « PROGRAM » + la clef « 1 », le système donnerez dehors le bruit quand alarme ayant lieu. Les arrangements initiaux est alarme avec le bruit.

5. Alarme d'arrangement sans le bruit

Clef de presse : mot de passe à quatre chiffres (tel que « 1234 ») au début, alors vous appuyez sur la touche « PROGRAM » + la clef « 2 », le système ne donnerez pas dehors le bruit quand alarme ayant lieu.

6. Dégagez tout l'arrangement et le reconstituez à ses valeurs initiales

Clef de presse : le mot de passe à quatre chiffres (tel que « 1234 ») d'abord, alors appuient sur la touche « PROGRAM », puis appuient sur la touche « 4 ».

Cet espace libre de fonction tous les arrangements mais le mot de passe d'utilisateur, incluent des numéros de téléphone préenregistrés, tous les arrangements sera reconstitué à ses arrangements initiaux en tant que lui a fabriqué dehors. Cette fonction est souvent utile au diagnostic les « obstacles » qui peuvent être résultés par votre arrangement faux.

7. Arrangement hululant de temps de sirène d'alarme

Clef de presse : le mot de passe de chiffre de quatre utilisateurs d'abord, appuient sur alors la touche : « PROGRAM » + « 3 » + « PROGRAM » + temps (1~20 minutes) + « PROGRAM »
la valeur initiale hululante de temps de sirène est de 1 minute.

8. Établissement du garde avec l'option de retard

Clef de presse : le mot de passe de chiffre de quatre utilisateurs d'abord, appuient sur alors la touche : « PROGRAM » + « 5 » + « PROGRAM » + temps (1~90 secondes) + « PROGRAM »
l'établissement du garde avec les contrôleurs à distance ou en pressant le clavier numérique sera valide après retard ce temps d'option, sa valeur initiale est zéro, aucun retard.

9. Temps de retard d'alarme d'arrangement

Clef de presse : le mot de passe à quatre chiffres d'abord, appuient sur alors la touche : « PROGRAM » + « 6 » + « PROGRAM » + temps (1~90 secondes) + « PROGRAM »
Quand l'ensemble principal a reçu le signal d'alarme sous l'état de garde, il attendra une période 0~90 secondes et rapporter alors l'alarme, la valeur initiale est zéro, aucun retard.

10. La ligne téléphonique ouverte coupure détectent le fuction

Clef de presse : le mot de passe à quatre chiffres (tel que « 1234 ») d'abord, appuient sur alors la touche « PROGRAM » + « 7 », cette fonction fera le système d'alarme hululant quand sa ligne téléphonique a découpé.

11. La ligne téléphonique étroite coupure détectent le fuction

Clef de presse : le mot de passe à quatre chiffres (tel que « 1234 ») d'abord, appuient sur alors

la touche « PROGRAM » + « 8 », cette fonction ne fera pas le système d'alarme hululant quand sa ligne téléphonique a découpé.

12. Modifiez le mot de passe d'utilisateur

Clef de presse : le mot de passe d'utilisateur à quatre chiffres (tel que « 1234 ») d'abord, appuient sur alors la touche « PROGRAM » + la clef « 9 » + clef « PROGRAM » + clef « nouveau mot de passe à quatre chiffres » + clef « PROGRAM ». le mot de passe d'utilisateur initial est « 1234 ». Si vous oubliez ce mot de passe, vous pouvez enfoncer le bouton de pendant dix secondes, vous entendrez un signal sonore court et un long bruit de signal sonore, le mot de passe sera reconstitué à ses arrangements initiaux « 1234 ».

13. Modifiez le code d'identification de l'utilisateur de connexion réseau

Clef de presse : le mot de passe d'utilisateur à quatre chiffres (tel que « 1234 ») d'abord, appuient sur alors la touche le « PROGRAM » +key « 0 » + clef « PROGRAM » + clef « code d'identification À quatre chiffres » + clef « PROGRAM ».

Ce code à quatre chiffres d'identification de l'utilisateur est employé dans l'application de connexion réseau à l'aide d'un ordinateur d'administration pour recevoir et traiter les messages d'alarme.

Réception des messages d'alarme et traitement

Quand l'alarme a éclaté, la sirène retentira pendant que vous choisissiez, le système composera pour sortir automatiquement les numéros de téléphone préenregistrés et envoyer des messages de note à l'appelé d'alarme téléphonez. Quand vous vous êtes relié à votre téléphone à l'alarme réglée et entendez les messages pré-enregistrés de note par le téléphone, vous pouvez appuyer sur la touche à votre téléphone pour traiter les messages d'alarme pendant que vous avez besoin :

Vous pouvez entrer la clef numérique à votre téléphone comme suit :

Appuyez sur la touche “1”: garde réglé

Appuyez sur la touche “2”: retirez le garde

Appuyez sur la touche “5”: mettez en marche la sirène

Appuyez sur la touche “6”: coupez la sirène

Appuyez sur la touche “7”: ouvrez le moniteur de fond

Appuyez sur la touche “8”: moniteur étroit de fond

Appuyez sur la touche “9”: retirez le crochet de garde et d'appeleur automatique dessus

Si vous appuyez sur la touche « 7 » à votre téléphone, vous pouvez surveiller le bruit donné dehors autour de l'ensemble d'alarme, mais le temps de moniter est a seulement duré pendant 20 secondes où vous appuyez sur la touche « 7 » une fois. Si vous voulez continuer écoutent le bruit autour de l'ensemble d'alarme, vous doivent appuyer sur la touche « 7 » encore à votre téléphone l'intervalle de pas plus de 20 secondes.

Si vous ne retirez pas la garde quand vous avez reçu l'alarme, l'ensemble d'alarme composera les prochains numéros de téléphone préenregistrés de groupe consécutivement.

Pleaase se rappellent, il prendra à 30 la deuxième fois de jouer les messages préenregistrés chaque fois tandis que numérotage automatique chaque groupe de téléphone d'alarme.

GUIDE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

Opération de télécommunication par téléphone :

Si vous devez actionner le système d'alarme lointain, vous pouvez composer l'alarme par n'importe quel autre téléphone loin ou s'approcher, après de bruit de rappel de cinq fois, du système d'alarme crochet automatillay au loin et préparer pour traiter la commande que vous donnez dehors du téléphone de visiteur. vous devez entrer le mot de passe à quatre chiffres (sa valeur initiale est « 1234 », et vous pouvez la modifier par vous-même) à votre téléphone de visiteur d'abord, puis vous pouvez placer le système d'alarme par le nombre de chiffre d'entrée comme commande au téléphone que vous avez utilisé :

Presse“1”: établissement du garde du système d'alarme
Presse “2”: retirez le garde du système d'alarme
Presse “3”: alarme d'arrangement avec le bruit
Presse “4”: alarme d'arrangement sans le bruit
Presse “5”: démarrage la sirène
Presse “6”: coupez la sirène
Presse “7”: ouvrez le moniteur sain de fond
Presse “8”: moniteur étroit de bruit de fond
Presse “9”: sortez les arrangements de télécommunications et les accrochez dessus
Presse “01”: ouvrez le reportage d'alarme de la zone une de garde
Presse “02”: reportage étroit d'alarme de la zone une de garde
Presse “03”: ouvrez le reportage d'alarme de la zone deux de garde
Presse “04”: reportage étroit d'alarme de la zone deux de garde
Presse “05”: ouvrez le reportage d'alarme de la zone trois de garde
Presse “06”: reportage étroit d'alarme de la zone trois de garde
Presse “07”: ouvrez le reportage d'alarme de la zone quatre de garde
Presse “08”: reportage étroit d'alarme de la zone quatre de garde

Si aucun principal intrant plus de dix secondes, le crochet auto-dial de volonté de système d'alarme dessus et arrangement de telecommunicaton de sortie automatiquement.

Si vous appuyez sur la touche « 7 » à votre téléphone de visiteur, vous pouvez surveiller le bruit donné dehors autour de l'ensemble d'alarme, mais le moniteur que le temps est a seulement duré pendant 20 secondes où vous appuyez sur la touche « 7 » une fois.

Si vous voulez continuer à écouter l'ensemble d'alarme, vous devez appuyer sur la touche « 7 » encore à votre téléphone intervalle de pas plus de 20 secondes.